



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Icon](#) > [Funcionalidades del Producto](#) > [Personalizando el Botón Inferior en tu Reebok Icon](#)

Personalizando el Botón Inferior en tu Reebok Icon

Inas Laghzaoui - 2025-08-20 - [Comentarios \(0\)](#) - [Funcionalidades del Producto](#)

Tu Reebok Icon te permite asignar una acción específica al botón físico inferior, facilitando el acceso rápido a funciones clave.

Cómo Personalizar el Botón Inferior

- Abre **Configuración** en tu reloj.
- Desplázate hacia abajo.
- Selecciona la opción **Botón Inferior**.
- Elige la acción deseada, como abrir la **Lista de Actividades** u otros accesos directos disponibles.

Esto permite acceder rápidamente a tus funciones más usadas con una sola pulsación, ahorrando tiempo y mejorando tu experiencia.