



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Pulse](#) > [Conectividad](#) > [Guía de Notificaciones - Reebok Pulse](#)

Guía de Notificaciones - Reebok Pulse

Inas Laghzaoui - 2025-08-20 - [Comentarios \(0\)](#) - [Conectividad](#)

Tu Reebok Pulse no es solo un reloj: es una conexión en tiempo real con tu mundo. Ya sea que estés corriendo, entrenando o en una reunión, recibir actualizaciones debe ser algo sencillo. Aquí te mostramos cómo configurar, ver y administrar tus notificaciones como un profesional.

Configurar Notificaciones

- Abre la app **Reebok Connect**.
- Ve a la pestaña **Inicio** y selecciona tu **Reebok Icon**.
- Toca **Configuración de Notificaciones del Teléfono**.
- Si se solicita, otorga acceso a notificaciones:
 - Selecciona **Activar ahora**
 - Toca **Permitir**

Puedes activar notificaciones para:

- Llamadas
- Mensajes
- Apps sociales (WhatsApp, Instagram, etc.)
- Recordatorios de calendario
- Actualizaciones de actividad física

Ver Notificaciones

- Tu reloj vibrará y mostrará automáticamente las nuevas notificaciones.
- Desliza hacia la izquierda o la derecha, o presiona un botón lateral para descartarlas.
- Para revisar las notificaciones guardadas (hasta 8):
 - Desliza hacia arriba desde la pantalla principal.
 - Toca cualquier mensaje para verlo completo.

Borrar Notificaciones

- Desliza hacia arriba para abrir la lista de notificaciones.
- Toca el ícono de eliminar en la parte inferior para borrar todas.

Consejos Rápidos

- Asegúrate de que el **Bluetooth** esté activo en ambos dispositivos.
- Verifica que el acceso a notificaciones esté habilitado en la configuración del teléfono.
- Reinicia el reloj y el teléfono si no se muestran notificaciones.
- Vuelve a abrir la app para volver a sincronizar si es necesario.