



[Base de connaissances](#) > [Montres Connectées](#) > [Dépannage et Informations - Reebok Icon](#) > [Connectivité](#) > [Guide des Notifications - Reebok Icon](#)

Guide des Notifications - Reebok Icon

Inas Laghzaoui - 2025-08-18 - [Commentaire \(1\)](#) - [Connectivité](#)

Votre Reebok Icon n'est pas qu'une montre — c'est un lien en temps réel avec votre monde. Que vous soyez en course, à l'entraînement ou en réunion, rester informé doit rester simple. Voici comment configurer, afficher et gérer vos notifications efficacement.

Configuration des Notifications

- Ouvrez l'application **Reebok Connect**.
- Accédez à l'onglet **Accueil**, puis sélectionnez votre **Reebok Icon**.
- Appuyez sur **Paramètres de notifications du téléphone**.
- Si un message s'affiche, autorisez l'accès aux notifications :
 - Sélectionnez **Activer maintenant**
 - Touchez **Autoriser**

Vous pouvez activer les notifications pour :

- Appels
- Messages
- Applications sociales (WhatsApp, Instagram, etc.)
- Rappels du calendrier
- Mises à jour d'activité

Afficher les Notifications

- La montre vibre et affiche automatiquement les nouvelles notifications.
- Balayez vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur un bouton latéral pour les ignorer.
- Pour consulter les notifications enregistrées (jusqu'à 8) :
 - Balayez vers le haut depuis le cadran principal
 - Touchez un message pour l'afficher en entier

Effacer les Notifications

- Balayez vers le haut pour ouvrir la liste des notifications
- Touchez l'icône de suppression en bas pour tout effacer

Astuces Rapides

- Assurez-vous que le **Bluetooth** est activé sur les deux appareils
- Vérifiez que l'autorisation de notifications est activée dans les paramètres du téléphone
- Redémarrez la montre et le téléphone si les notifications n'apparaissent pas
- Rouvrez l'application et synchronisez à nouveau si nécessaire