



[Base de connaissances](#) > [Montres Connectées](#) > [Dépannage et Informations - Reebok Pulse](#) > [Configuration & Appairage](#) > [Configurer et Gérer les Mots de Passe sur votre Reebok Pulse](#)

Configurer et Gérer les Mots de Passe sur votre Reebok Pulse

Inas Laghzaoui - 2025-08-20 - [Commentaire \(1\)](#) - [Configuration & Appairage](#)

Votre Reebok Pulse vous permet de définir un mot de passe à 6 chiffres qui verrouille automatiquement la montre lorsqu'elle est retirée de votre poignet. Cela aide à garder vos données privées et sécurisées.

Activer le Verrouillage par Mot de Passe

Activez le paramètre Mot de Passe dans les réglages de la montre pour activer la détection du poignet + la protection par PIN. Dès que la montre détecte qu'elle n'est plus portée, elle demandera votre PIN à 6 chiffres pour se déverrouiller.

Cela ajoute une couche importante de sécurité et empêche toute personne non autorisée d'accéder à vos informations.

Changer votre Mot de Passe

Vous pouvez modifier votre PIN à tout moment dans le menu Paramètres. Choisissez un PIN à 6 chiffres qui soit :

- Facile à retenir pour vous
- Difficile à deviner pour les autres

Important

Après 5 tentatives incorrectes, la montre effectuera automatiquement une réinitialisation d'usine pour protéger vos données. Assurez-vous de mémoriser votre PIN ou de le conserver en lieu sûr.

Conseils pour une Meilleure Sécurité

- Évitez les combinaisons simples comme 123456 ou 111111
- Utilisez un PIN unique pour votre montre (différent de votre téléphone ou de vos codes bancaires)
- Mettez à jour votre PIN régulièrement pour plus de protection
- Si vous oubliez votre PIN, la seule façon de récupérer l'accès est de réinitialiser la montre aux paramètres d'usine