



[Base de Conhecimento](#) > [Relógios Inteligentes](#) > [Informações e Solução de Problemas - Reebok Icon](#) > [Funcionalidades do Produto](#) > [Gerenciando Som, Vibração e Não Perturbe no Seu Reebok Icon](#)

Gerenciando Som, Vibração e Não Perturbe no Seu Reebok Icon

Inas Laghzaoui - 2025-08-20 - [Comentário \(1\)](#) - [Funcionalidades do Produto](#)

Seu Reebok Icon oferece opções flexíveis para gerenciar som, vibração e interrupções. Seja para atender chamadas, relaxar à noite ou se concentrar totalmente, essas configurações garantem que seu relógio se adapte ao seu ambiente.

Configurações de Som e Vibração

Volume da Toque

Ajuste o volume da campainha para chamadas recebidas. Você pode configurá-lo para ambientes silenciosos ou garantir que nunca perca uma chamada em lugares barulhentos.

Intensidade da Vibração

Personalize a força das notificações por vibração:

- **Desligado** - Sem vibração para notificações ou chamadas
- **Fraco** - Uma vibração leve
- **Forte** - Uma vibração mais intensa para maior percepção

Modo Silencioso

Silencia todas as chamadas recebidas e sons de notificação.

Observação: Alarmes continuarão a tocar mesmo com o Modo Silencioso ativado, garantindo que você não perca alertas importantes.

Controle Manual

Ative ou desative o modo Não Perturbe manualmente quando precisar de tempo sem interrupções. Enquanto ativo, o relógio silenciará notificações e chamadas.

Não Perturbe Programado

Defina um horário recorrente para o modo Não Perturbe, ideal para dormir, reuniões ou blocos de concentração diários. O relógio entrará e sairá do modo automaticamente nos horários definidos.

Tela Sempre Ligada Durante Não Perturbe

Decida se deseja manter a Tela Sempre Ligada durante o modo Não Perturbe. Esta opção ajuda a economizar bateria e reduzir distrações quando você precisa se concentrar ou descansar.