



[Base de Conhecimento](#) > [Relógios Inteligentes](#) > [Informações e Solução de Problemas - Reebok Icon](#) > [Conectividade](#) > [Guia de Notificações - Reebok Icon](#)

Guia de Notificações - Reebok Icon

Inas Laghzaoui - 2025-08-18 - [Comentário \(1\)](#) - [Conectividade](#)

Seu Reebok Icon não é apenas um relógio — é uma conexão em tempo real com o seu mundo. Seja correndo, treinando ou em uma reunião, manter-se atualizado deve ser algo simples. Veja como configurar, visualizar e gerenciar notificações com facilidade.

Configurar Notificações

- Abra o aplicativo **Reebok Connect**.
- Vá até a aba **Início** e selecione o **Reebok Icon**.
- Toque em **Configurações de Notificações do Telefone**.
- Se solicitado, conceda acesso às notificações:
 - Selecione **Ativar Agora**
 - Toque em **Permitir**

Você pode habilitar notificações para:

- Chamadas
- Mensagens
- Aplicativos sociais (WhatsApp, Instagram etc.)
- Lembretes de calendário
- Atualizações de atividades físicas

Visualizar Notificações

- O relógio vibrará e exibirá automaticamente novas notificações.
- Passe o dedo para a esquerda ou direita, ou pressione um botão lateral para descartá-las.
- Para revisar notificações salvas (até 8):
 - Passe o dedo para cima a partir da tela principal
 - Toque em qualquer mensagem para visualizar o conteúdo completo

Limpar Notificações

- Passe o dedo para cima para abrir a lista de notificações
- Toque no ícone de excluir na parte inferior para limpar tudo

Dicas Rápidas

- Verifique se o **Bluetooth** está ativo nos dois dispositivos
- Confirme se o acesso a notificações está habilitado nas configurações do telefone
- Reinicie o relógio e o telefone se as notificações não aparecerem
- Reabra o aplicativo e sincronize novamente se necessário