



[Base de Conhecimento](#) > [Relógios Inteligentes](#) > [Informações e Solução de Problemas – Reebok Pulse](#) > [Configuração e Pareamento](#) > [Definir e Gerenciar Senhas no seu Reebok Pulse](#)

## Definir e Gerenciar Senhas no seu Reebok Pulse

Inas Laghzaoui - 2025-08-20 - [Comentário \(1\) - Configuração e Pareamento](#)

Seu Reebok Pulse permite definir uma senha de 6 dígitos que bloqueia automaticamente o relógio sempre que ele é retirado do pulso. Isso ajuda a manter seus dados privados e seguros.

### Ativar o Bloqueio por Senha

Ative a opção de Senha nas configurações do relógio para habilitar a detecção do pulso + proteção por PIN. Assim que o relógio detectar que não está mais sendo usado, ele solicitará seu PIN de 6 dígitos para desbloquear.

Isso adiciona uma camada importante de segurança e impede que outras pessoas acessem suas informações.

### Alterar sua Senha

Você pode alterar seu PIN a qualquer momento no menu Configurações. Escolha um PIN de 6 dígitos que seja:

- Fácil de lembrar para você
- Difícil de adivinhar por outros

### Importante

Após 5 tentativas incorretas, o relógio será redefinido automaticamente para as configurações de fábrica para proteger seus dados. Certifique-se de lembrar seu PIN ou guardá-lo em um local seguro.

### Dicas para Melhor Segurança

- Evite combinações simples como 123456 ou 111111
- Use um PIN exclusivo para o seu relógio (diferente do telefone ou de códigos bancários)
- Atualize seu PIN regularmente para maior proteção
- Se você esquecer seu PIN, a única forma de recuperar o acesso é redefinindo o relógio para as configurações de fábrica