



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Pulse](#) > [Configuración y Emparejamiento](#) > [Personalizando tu Reebok Pulse: Pantalla, Pantalla de Inicio y Controles](#)

Personalizando tu Reebok Pulse: Pantalla, Pantalla de Inicio y Controles

Inas Laghzaoui - 2025-08-20 - [Comentarios \(0\)](#) - [Configuración y Emparejamiento](#)

Tu Reebok Pulse está diseñado para adaptarse a tu estilo de vida. En el menú de Configuración encontrarás múltiples opciones para personalizar cómo se ve, se siente y responde tu reloj a lo largo del día.

Configuración de Pantalla

Carátula del Reloj

Elige entre una variedad de diseños preinstalados que se ajusten a tu estilo personal y necesidades de información. Ya sea que prefieras una pantalla digital minimalista o un diseño analógico con muchos datos, cambiar de carátula toma solo unos toques.

Pantalla Siempre Activa (AOD)

Mantén la hora visible de un vistazo incluso cuando la pantalla está inactiva.

- Elige entre estilos Digital o Analógico
- Configura un horario de encendido/apagado para ahorrar batería durante horas inactivas

Comportamiento de la Pantalla

- **Brillo:** Ajusta el brillo de la pantalla y determina cuánto tiempo permanece activa antes de atenuarse.
- **Activar al mover la muñeca:** Enciende/apaga la activación automática al levantar la muñeca — útil para entrenamientos o uso discreto.
- **Modo Teatro:** Atenúa instantáneamente la pantalla y desactiva gestos de activación para situaciones sin distracciones (ej. cine o reuniones).

Pantalla de Inicio y Controles

Favoritos

Elige qué widgets aparecen en tu pantalla de inicio y organiza el orden. Prioriza los elementos que más usas, como ritmo cardíaco, pasos o clima, para un acceso más rápido.

Controles de Ajustes Rápidos

Personaliza los accesos directos que aparecen al deslizar hacia abajo desde la pantalla de inicio. Opciones comunes incluyen No Molestar, Brillo y Modo Avión.

Apariencia y Movimiento

Diseños de Tema

Selecciona el estilo de diseño de tu lista de aplicaciones, elige el que te resulte más intuitivo al navegar.

Efectos de Transición

Activa o desactiva animaciones al deslizar entre widgets. Estos sutiles efectos añaden pulido y personalidad a tu experiencia.

Tu Reebok Pulse pone el control en tus manos. Estas configuraciones te permiten adaptar tu reloj a tu día, ya sea optimizando el rendimiento, la duración de la batería o el estilo.