



[Base de connaissances](#) > [Accessoires](#) > [Chargeurs](#) > [Les montres intelligentes Reebok supportent-elles la recharge sans fil ?](#)

Les montres intelligentes Reebok supportent-elles la recharge sans fil ?

Inas Laghzaoui - 2025-08-20 - [Commentaire \(1\)](#) - [Chargeurs](#)

Les montres intelligentes Reebok **ne prennent pas en charge la recharge sans fil**. Pour recharger votre appareil, utilisez le câble de charge magnétique fourni ou un accessoire de charge Reebok compatible.

Comment recharger votre montre Reebok

1. Branchez l'extrémité USB du câble de charge à un adaptateur secteur ou à un port USB.
2. Alignez les contacts magnétiques de charge à l'arrière de la montre avec le chargeur.
3. La montre commencera à se charger automatiquement et un indicateur de charge apparaîtra à l'écran.

Conseils de charge

- Utilisez toujours les accessoires de charge officiels Reebok pour une charge sûre et efficace.
- Évitez les chargeurs sans fil ou tiers, qui pourraient ne pas fonctionner et endommager l'appareil.
- Gardez les contacts de charge propres et secs pour assurer une connexion sécurisée.
- Pour une charge plus rapide, utilisez un adaptateur USB de 5V/2A ou supérieur.

Pourquoi la recharge sans fil n'est pas prise en charge

La recharge sans fil nécessite du matériel supplémentaire qui augmente l'épaisseur et le poids de la montre. Les montres intelligentes Reebok sont conçues pour être **légères, durables et confortables**, c'est pourquoi elles utilisent un système de charge magnétique mince.