



[Base de Conhecimento](#) > [Relógios Inteligentes](#) > [Informações e Solução de Problemas - Reebok Pulse](#) > [Funcionalidades do Produto](#) > [Alterando o Mostrador do Relógio no Seu Reebok Pulse](#)

Alterando o Mostrador do Relógio no Seu Reebok Pulse

Inas Laghzaoui - 2025-08-20 - [Comentário \(1\)](#) - [Funcionalidades do Produto](#)

O mostrador do seu relógio reflete seu estilo, e alterá-lo é fácil. Quer você queira algo elegante, esportivo ou cheio de informações, veja como personalizar a aparência do seu Reebok Pulse em apenas alguns toques.

No Relógio

- **Toque e Segure:** Pressione e segure o mostrador atual até entrar no modo de edição.
- **Deslize para Esquerda ou Direita:** Navegue pelos estilos disponíveis.
- **Toque:** Selecione o mostrador que deseja usar.

Pelo Menu de Configurações

- No mostrador, **deslize para baixo** para abrir as configurações rápidas.
- Toque no **ícone de configurações** (engrenagem).
- Selecione **Tela**, depois **Mostrador do Relógio**.
- Deslize pelas opções e toque para aplicar seu favorito.

Usando o App

Para ainda mais mostradores e opções de personalização:

- Abra o **app** no seu telefone.
- Toque em **Meu Relógio** no menu inicial.
- Selecione **Configurações do Mostrador do Relógio**.
- Navegue por mostradores adicionais disponíveis para download e aplique os que combinam com seu estilo.

Mude seu visual a qualquer momento para combinar com seu humor, atividade ou estilo, porque seu Reebok Pulse deve trabalhar tão duro quanto você.